

## 6 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	白色总调光	线性调光，由暗到亮
第 2 通道	琥珀色总调光	线性调光，由暗到亮
第 3 通道	频闪	同步频闪，由慢到快
第 4 通道	内置图形	0--4: 全亮; 5--9: 图形 1; 10--14: 图形 2; - 250--254: 图形 50; 255: 图形 51; (备注: 图形可以调光, 频闪, 优先级低于第 4 通道)
第 5 通道	内置效果	0--7: 无; 8-15: 效果 1; 249-255: 效果 31; (备注: 效果模式可以调光, 不能频闪, 优先级高于第 3 通道)
第 6 通道	内置跑动速度	功能速度, 由慢到快 (备注: 0-127 右快到慢, 128-255 效果倒过来跑由慢到快)

## 72 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	W1 调光	W1 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	W2 调光	W2 线性调光, 由暗到亮
第...通道	.....调光	.....线性调光, 由暗到亮
第 36 通道	W36 调光	W3 线性调光, 由暗到亮
第 37 通道	Y1 调光	Y 线性调光, 由暗到亮
第 38 通道	Y2 调光	Y 线性调光, 由暗到亮
第...通道	.....调光	.....线性调光, 由暗到亮
第 72 通道	Y36 调光	Y3 线性调光, 由暗到亮